

SELF PROPELLED FEEDER



# 自走給餌車

EF2040

給餌作業にこの1台

4WSと  
パワステ

狭い通路も  
楽々の給餌車登場!!



**POINT 1**

# 4WSとパワステでラクラク小回り!

4輪全て動くことで小回りを実現!!



最大積載容量 2.0<sup>m<sup>3</sup></sup>

【旋回通路幅図】

入口幅(mm)	出口幅(mm)
1,650	1,434
1,570	1,483
1,400	1,775
1,270	2,025 (2度切)
1,170	2,695 (2度切)



\*1. 牛舎の通路寸法を測定して、機種選定の参考にしてください。  
\*2. 路面の状況、タイヤのスリップ等で寸法は変わります。上記寸法より余裕を見てください。

**POINT 2**

## サイドコンベアにベルト方式を採用!

左右どちらからでも給餌できるベルト式サイドコンベア。静音設計なので牛舎内でも安心。また、詰まり防止としてサイドコンベアのみ駆動させる事も可能!



**POINT 3**

## 4段階の高さ調整が可能!

153cm 158cm  
163cm 168cm

パイプラインの高さに応じてホッパ高さが調整可能。



**POINT 4**

## HSTミッションの採用で操作楽々!

HST(油圧無段変速機構)搭載だから簡単ペダル操作でスムーズな発進・走行が可能。



サイドコンベア左右切換ペダル

### 仕様

型式	機体寸法(mm)			機体質量(kg)	最大積載容量(m <sup>3</sup> )	最大積載量(kg)	タイヤサイズ	放出方法	エンジン				走行方式
	全長	全幅	全高(標準)						定格出力(kW[PS])	使用燃料	燃料タンク容量(L)	始動方法	
EF2040	2,520	910	1,680 ※高さ調整可能	640	2.0	680	3.50-5 エアスタイヤ	ベルトコンベア 左右切換方式	HONDA GX340 6.3 [8.6]	ガソリン (無鉛)	6.1	セルスタータ + リコイルスタータ	HST

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。

製品のご相談は...



安全作業  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからも  
タカキタの  
ホームページに  
アクセスできます。



# 株式会社 タカキタ

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857  
札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113  
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>