

FULL AUTO WRAP MACHINE




フルオートラップマシーン

WM1530AX

積込から放出まで
すべての作業が
全自動!

移動しながらラッピング。
カンタン操作で高能率!



WM1530AX

POINT 1

**ロールの積込・放出、
フィルムの巻付けから
切断まで全自動で
簡単、楽々!**

積込準備



フルオート
ラップマシーン
作業工程

積込



放出



ラッピング終了

**全自動で
一連の作業が
進みます!**

ラッピング開始



ラッピングしながら走行

全自動でラップ作業が行えるので、
オペレータはトラクタの操作に集中でき、
簡単にラップ作業が行えます。

POINT 2

**簡単・便利なコントロール
ボックス操作!**

- 作業の状態を液晶で表示。(全自動・半自動)
- 全自動(放出のみ手動選択可能)のみでなく、作業に合わせて半自動(フィルムの巻付けから切断まで自動)・手動操作の切替が可能です。
- 非常停止後の再スタートは停止前の状態から再開できます。



POINT 3

フィルム装着も簡単、楽々!

ストレッチの位置を低く設計。
重いフィルムも腰の高さで装着できるので、
楽に作業が行えます。



POINT 4

便利なオプション!

**ロール立て降ろしアタッチ
WM1530-TO**

ラップ後のロールをつかみやすく、
快適に作業ができます。



仕様

型式	梱包サイズ (cm)	フィルム 500mm幅(本)	機体寸法(mm)			質量 (kg)	タイヤサイズ	装着方法	駆動方法	適応トラクタ (kW(PS))
			全長	全幅	全高					
WM1530AX	φ120~160 ×120	2	(最小時) 4580	(移動時) 2510 (作業時) 3350	2590	1,200	22×10.00-10 12PR	2P けん引式	トラクタ油圧 (複動1系統)	29.4~88.3 {40~120}

安全作業
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 九かキ

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL0595(63)3111(代) FAX0595(64)0857
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL011(781)1111(代) FAX011(781)1113
営業所 / 東京(貿易)・札幌・旭川・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>
本社E-mail: eigyo@takakita-net.co.jp
支社E-mail: sisyaeigyo@takakita-net.co.jp

製品のご相談は...

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。