Takakita

JET SEEDER
ジェットシーダ

JS2108・4108・4128

高速・正確！
播種と施肥を同時に作業！

JS4128

全機種公道走行対応

JS2108

JS4108

オススメポイント1 ジェット式高速精密播種

当社独自の加圧噴射(ジェット)式播種機構を採用。
高圧エアーによりコーンの種子を1粒ずつ一定間隔で高速播種。

オススメポイント2 播種条間・ピッチが調整可能

播種条間は、60～80㎝に調整可能。※1
また、駆動スプロケットを交換することで播種ピッチを8～28㎝に調整。※2 ※1 JS4128は63㎝～80㎝ ※2 JS4128は8～26㎝

播種部

播種条間が調整可能(写真はJS4108)

オススメポイント3 施肥量が調整可能

播種と同時に施肥が可能。施肥量は駆動スプロケットの交換で20段階に調整可能。種子への側条施肥を的確にかつ有効に行うため、残渣物の影響を受けない施肥オープナー採用。

施肥オープナー
(写真はJS2108)

施肥量は肥料の繰り出しオーガのスプロケットを交換することで調整可能

オススメポイント4 鎮圧効果の高いゴム製鎮圧タイヤ

土の付着が少ないゴム製鎮圧タイヤを採用。
鎮圧効果が高く、一定の播種深さと保水性に優れた播種床を実現。

オススメポイント5 利便性に考慮した充実設計

■耐食性に優れたステンレスホッパ
ホッパは耐食性の優れたステンレス製を採用。※フレコン対応はJS4128のみ

■肥料投入に便利な補助ステップ
今まで重たかった肥料も補助ステップ設置により負担を少なくラクラク投入。

オススメポイント6 多様な作業に対応するアタッチ類

■ソルゴ混播アタッチ
「JS-S2」(JS2108,4108用)
鎮圧輪の駆動を利用しソルゴを播種。
コーンとソルゴの同時播種可能。

■電動切替マーカーアタッチ
「JS4108-DM」(JS4108用)
左右マーカーの上下作業をコントロールボックスで操作可能。

■部品 (全機種共通)
「セルホイルアッシィ」
コーン以外の種子も播種可能。
(ソルゴ用、大豆用1点1粒、大豆用1点2粒、小豆用)
※4条では2セット必要となります。

■部品 (全機種共通)
「ディスクオープナーアッシィ」
残渣や硬い土壌での播種溝を形成。

■主要諸元

型式	機体寸法(mm) 全長	全幅	全高	機体質量(kg)	種子ホッパ容量(L)	施肥ホッパ容量(L)	播種条数	条間(cm)	株間(cm)	作業速度(km/h)	作業能率(分/10a)	適応トラクタ(kW{PS})	駆動方法
JS2108	1,550	1,710	1,590	270	44(22×2個)	110	2	60～80	8～28	3～8	7～28	18.3～44.1{25～60}	PTO駆動 回転速度{540min-1(rpm)}
JS4108	1,520	2,770	1,610	475	88(22×4個)	220(110×2個)	4				4～14	33.1～58.8{45～80}	
JS4128	1,790	3,010	1,510	650		800		63～80	8～26	5～10	5～12	58.8～73.6{80～100}	

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからもタカキタのホームページにアクセスできます。

製品のご相談は・・・

株式会社タカキタ
本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL:https://www.takakita-net.co.jp