

組付要領書 及び部 品 表

Takakita

自走マニアスプレッタ用キセイバンアタッチ
SD-600-K

適用機種
SD-600



本製品を安全に、また正しくお使いいただくために
必ず本取扱説明書をお読みください。
お読みになった後も大切に保管してください。
本取扱説明書はお手持ちのスマートフォンや
タブレットから右記QRコードを読み込んで
アクセスすることができます。



株式会社 **タカキタ**

は じ め に

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。

この取扱説明書は、**自走マニアスプレッド用キセイバンアタッチ**の組付要領について記載してあります。組付け前には必ず、この組付要領書をお読みの上、正しく組付けてください。また、ご使用前には自走マニアスプレッド本体の取扱説明書を熟知するまでお読みの上、正しくお取扱いただき最良の状態でご使用ください。

- お読みになったあとも必ず製品に近接して保存してください。
- 製品を貸与または譲渡される場合は、この取扱説明書を製品に添付してお渡してください。
- この取扱説明書を紛失または損傷された場合は、速やかにお買い上げの販売店または当社にご注文ください。
- 本書は、**注意**として知っておくとお得な製品の性能や、製品自体の損傷防止に関する留意事項を書いています。
- なお、品質・性能あるいは安全性の向上のため、使用部品の変更を行なうことがあります。その際には、お手元の製品と本書の内容が一致しない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
- ご不明なことやお気付のことがございましたら、お買い上げの販売店または当社にご相談ください。

⚠ 警 告 サ イ ン

⚠ 印付きの下記マークは安全上、特に重要な項目ですので、よく読んで必ずお守りください。

⚠ **危険** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負うことになるものを示します。

⚠ **警告** その警告に従わなかった場合、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。

⚠ **注意** その警告に従わなかった場合、ケガを負うおそれのあるものを示します。


キセイバンアタッチの組付け及び使用方法

このたびは、自走マニアスプレッドアタッチメントをお買い上げいただき、ありがとうございました。組付け前には、必ずこの組付け要領書をお読みの上、正しく組付けてください。

1. 組付け手順

(1) キセイバンアタッチの組付け



①キセイバンアタッチを②ボルト 8×16 (コガタ・3P) (本体に使用しているボルト) 2ヶ所③ボルト 8×20 (付属品) 2ヶ所と④スプリングナット 8 を使用して本体に取付けしてください。



2. 使い方及び散布幅


(1) キセイカバー開閉角度調整方法

キセイカバーヒダリ・ミギのハンドルを持ち上げ、キセイバンベースの穴に差し込んでください。




(2) 開閉角度による散布幅調整

キセイカバーの角度は 15° 間隔で 0～135° (10 段階) と全開まで調整が可能です。



全開の場合は下図のようにキセイバンベースの左右にあるリベットにキセイカバー一下部の穴を差し込んでください。



(3) 散布幅の目安

注意

肥料の種類によって散布幅は変わります。試しまきを行い、角度を決めてください。

穴位置	角度	散布幅 (m)
1～6	0～75	0.9～1
7	90	2
8	105	2.3
9	120	2.6
10	135	2.8
全開		4.3