

Takakita

SLURRY TANKER SPREADER

スラリー・タンカースプレッダ

STS18000 · STS18000N

スラリー散布で豊かな
土づくりと肥料削減を！



公道走行対応

圃場をいためにくい低圧大径タイヤ!!



STS18000

POINT1 亜鉛メッキ円筒型タンク

18,000ℓの大容量タンクで作業効率アップ。傷、腐食に強い亜鉛メッキを使用。



POINT3 ステアリングロック確認機能



車軸ステアリングのシリンダと連動した、圧力ゲージを装備し、ステアリングロックのオンオフをトラック内よりゲージにて確認できます。

POINT5 低圧大径タイヤ



STS18000は軟弱地に有効な幅広のタイヤを採用。(幅700mm)

STS18000Nは移動に便利な幅狭のタイヤを採用。(幅600mm)

POINT7 残量メータ採用

タンクフロント部に、フロート式のタンク内残量メータを装備。トラクタ側からの残量確認が可能。



POINT2 ステアリング付アクスル



サスペンション・ステアリング付脚部で草地へのダメージを和らげます。

POINT4 下方散布標準装備



スラリーの飛散を防止し、環境に配慮した下方散布装置を標準装備。

ポンプは水平軸で回転する遠心ポンプを搭載。
凍結防止の水抜きも簡単操作。

POINT6 投入口延長

もうひと

漏斗状の投入口でこぼれによる汚損を防ぐことが出来ます。



POINT8 油圧ブレーキ装置付



油圧ブレーキで下り坂も安心。

※主要諸元・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。



安全作業

農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

二次元コードからも
タカキタのホームページに
アクセスできます。

製品のご相談は…



株式会社 タカキタ

本社工場／〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857
札幌工場／〒007-0882 札幌市東区北丘2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113
営業所／札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州
URL: <https://www.takakita-net.co.jp>

202510/0000